


Voici des informations importantes pour la bonne tenue de notre réseau.

Votre coopération est bienvenue pour permettre de limiter au minimum les interférences au réseau.

Les site suivant donnent en temps réel les activités du réseau VE2RVL .

La carte du site suivant montre un carré VERT lorsqu'un site est actif en RÉCEPTION et un carré ROUGE lorsqu'un site est actif en transmission

<http://ve2csc.com/nodes/astmon.aspx?res=rvi®=4>



Dans cet exemple un signal est reçu par la passerelle DMR et retransmis sur les autres nodes.

Cette page a un délais de réponse d environ 1 seconde et peut difficilement afficher de courtes transmission

La page web de Supermon est plus rapide et offre un affichage des activités du serveur RVL node # 1900

<http://ve2dje.dyndns.org/supermon/link.php?nodes=1900>

Sur cette page , la ligne suivant le node 1900 montre le dernier node a avoir été actif en réception

192.168.2.216 | Supermon | 1900 X +

192.168.2.216/supermon/li ...

Asterisk DMR D Star Repeater DMR Brandmeister Solutions en ligne - Ac...

VE2DJE - Supermon 6.1+ AllStar Monitor

Login
LAVAL
RPI2-3 Node

AllStar Link

1900 All Nodes IsNodes IRLP Status HAMVOIP 2000 1902 40767
47055 1916

Display Configuration [CPU: 111°F, 44°C @ 23:41]

[Weather conditions for LAVAL H7N0E2: 52°F, 11°C / Cloudy]

Node 1900 => VE2RVL SERVEUR RESEAU LAVAL [Bubble Chart](#)

Node	Node Information	Received	Link	Direction	Connected	Mode
1900	Idle					
1916	VE2RVL VHF 147.075 Lien VHF Laval	000:06:42	ESTABLISHED	IN	71:36:08	Transceive
1915	VE2RVL UHF 443.100 MONTREAL	000:48:59	ESTABLISHED	IN	03:52:31	Transceive
1902	VE2RCW GATEWAY DMR TG 302236 LAVAL	001:15:34	ESTABLISHED	OUT	01:11:44	Transceive
40767	VE2DJE 147.075 Laval Qc Canada	036:29:19	ESTABLISHED	OUT	192:53:58	Transceive
1921	VA2YRB 446.150 LAVAL	Never	ESTABLISHED	IN	18:36:03	Transceive
1931	VE2NOQ 147.015 VAL D OR	Never	ESTABLISHED	OUT	00:12:54	Transceive
2000	VE2RVL SERVEUR TMP LAVAL	Never	ESTABLISHED	OUT	01:00:55	Transceive

Par exemple , sur cette page , le node 1916 (Ve2RVL VHF) a été le dernier a recevoir un signal , il y a 6 :42 minutes.

Si vous entendez des interférences sur le réseau , visitez ces deux pages pour déterminer le node qui reçoit l'interférence

Par la suite , sur la page <http://ve2rvl.dyndns.org:10001>

← → ↻ 🏠

🔒 ve2rvl.dyndns.org:10001

📁 Asterisk 📁 DMR 📁 D Star 📁 Repeater DMR 📁 Brandmeister 🟢 Solutions en ligne - Ac... 🌐 Erreur de chargement ...

INFORMATION SERVEUR ALLSTAR NODE 1900 LAVAL

CLIC POUR LE STATUS DU

CLIC POUR LA CARTE RESEAU

CLIC POUR ACTIVITE EN TEMPS REEL DU

CLIC POUR STATUS DU

DECONNECTER LE NODE #

CONNECTER LE NODE #

DECONNECTER LE NODE ALLSTAR #


CONNECTER LE NODE ALLSTAR #

NODE 41128 Reseau RTQ NODE 43026 Reseau VE2EKL

Entrez le # de node dans section " DÉCONNECTER LE NODE" et peser sur le bouton CONFIRMER .

La page de la carte réseau devrait vous confirmer la déconnexion

<http://www.ve2csc.com/nodes/carte.aspx?res=11®=5>



N'ayez pas crainte d'expérimenter avec ces instructions .

Le groupe des personnes ressources du club sont habilités a effectuer ces opérations...

N'oubliez pas de rebrancher le node après une certaine période de temps pour confirmer le retour a la normale.

Le réseau devrait retrouver sa configuration complète a 04:00 AM.

Merci

Richard VE2DJE

c